

智能、养生煮茶款 茶吧机说明书 成品尺寸：95*170mm，120克铜版纸，三折四页，折好

[illegible]

速热款 茶吧机说明书 成品尺寸：95*170mm，120克铜版纸，三折四页，折好

RoHS标识

电器电子产品有害物质限量说明													
环保标志													
产品有害物质名称及含量													
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cu)	镍(Ni)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸酯(DBP)	邻苯二甲酸酯(OBPA)	邻苯二甲酸酯(BBP)	邻苯二甲酸酯(DEHP)	邻苯二甲酸酯(BBPA)	邻苯二甲酸酯(BBPA)
线路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	X	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
辅助件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2024的规定编制

O 表示含有有害物质在部件中所占均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所用材料有害物质含量已符合有害物质限量标准GB/T26572的要求。其中有害物质“邻苯二甲酸酯”的含量符合GB/T26572标准规定的限量要求。我公司将始终秉承全球环保理念，努力实践绿色发展的目标，如贵企业对我公司材料有害物质含量有任何疑问，请与我方联系。

本标识适用于在中华人民共和国境内销售电子产品，标识中列出的数字为正常使用条件下的环保保护使用期限的最低值。

温馨提示：安全使用年限取决于本产品，建议使用一周年后更换整机。

备注：以上所有内容经过认真核对，如存在印刷排版错误内容上误，本公司保留解释权。

食品安全

食品接触材料信息表			
请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合食品接触用食品级标准要求，食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下：			
部件名称	材质	标准	执行标准
金属材料及涂层	不锈钢304/316/316L（电水壶内胆、保温壶内胆）	GB 4806.5-2023	
塑料材料及涂层	PP（保温壶盖、保温壶注水口支架）	GB 4806.7-2023	
橡胶材料及涂层	ABS（饮水机壳、龙头手柄、电磁阀壳、水胆内胆）	GB 4806.7-2023	
涂层	银离子涂层（ABS基材、龙头壳）	GB 4806.10-2016	
橡胶材料及涂层	硅胶（水泵密封件、胶管）	GB 4806.11-2023	
保温壶壶体	玻璃	GB 4806.5-2016	

常见故障检查与排除

故障现象	故障原因分析	故障排除
E01 进水温度传感器开路故障	1. 检查进水温度传感器连接线路是否正确可靠 2. 更换同规格的进水温度传感器	
E02 出水温度传感器短路故障	1. 检查出水温度传感器连接线路是否正确可靠 2. 更换同规格的出水温度传感器	
E03 进水温度高于45℃	1. 检查进水温度传感器连接线路是否正确可靠 2. 进水温度高于45℃后使用，装置自动解除	
E04 温度报警，出水口温度超过100℃	1. 检查进水温度传感器连接线路是否正确可靠 2. 检查出水温度传感器连接线路是否正确可靠 3. 更换同规格的进水温度传感器	
E05 温度报警，出水温度超过100℃	1. 检查进水温度传感器连接线路是否正确可靠 2. 检查出水温度传感器连接线路是否正确可靠 3. 更换同规格的出水温度传感器	
E06 缺水报警	1. 检查进水温度传感器连接线路是否正确可靠 2. 检查出水温度传感器连接线路是否正确可靠 3. 更换同规格的出水温度传感器	

注：以上处理方法如仍不能排除使用过程中出现的故障，请联系我司售后服务。

保修说明

感谢购买多丽饮水机。本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务。为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正常使用发生故障，凭购买发票、说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书使用，使用不当，自行拆修及特殊情况导致使用人人为损坏或造成损坏，均不在保修之列。但如有维修费用，用户需承担零件费和维修费。

三、用户出厂前经检验合格，因质量问题造成损坏，本公司负责免费维修。

四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术支持和配件等服务。

用户姓名	用户电话	购买日期	
用户地址	发票编号		
产品型号	产品编号		
送修日期	故障及维修情况记录	维修日期	维修员姓名

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并负责确保说明书的内容准确无误。同时本公司保留变更和修改权及说明书的版权。产品结构如有变动，届时恕不另行通知。本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准。

售后服务	
南宁市多丽电器有限公司	
地址：南宁市北环路20号	邮编：530011
商务电话：0771-3172704	传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460	网址：www.duoli.cn

饮水机(茶吧机) 使用说明书 (速热茶吧机)

适用型号：YS8-17、YS8-18

合格证

检验结论：合格

检验员：检验员01

检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限公司

生产日期见机身SN码后5-10位数字（年/月/日）

执行标准：GB4706.1-2024
GB4706.19-2024
GB4706.13-2024

◆ 自购新机时请选用多丽品牌系列产品！
◆ 使用之前请仔细阅读使用说明书，阅读后请小心使用，以便日后查阅。
◆ 如需更换电源线时，请由专业人员检查线路的二线制规格，或与公司售后服务人员联系。

尊敬的用户

感谢您选用本公司产品！
为正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管。

使用注意事项

- 使用前请确认电压是否为220V~ 50Hz。本机必须

饮水机说明书 成品尺寸：95*170mm，120克铜版纸，二折三页，折好

故障 检查与排除

执行标准：GB4706.1-1-2024 GB4706.19-2024

本产品在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请放心使用：

- 1、在加热过程中会有轻微的烧水声发出，属于正常现象。
- 2、电子制冷在制冷时，风扇有轻微的噪音发出，属于正常现象。
- 3、进水温度较高时，制冷速度会相对慢一点，属于正常现象。

序号	故障现象	故障原因分析	检查方法
1	电源灯不亮	1、电源开关未打开 2、电源未接通 3、连接线未插好	1、打开电源开关 2、检查插头是否插好 3、插好连接线
2	出水漏滴水、漏水	1、水位控制机构损坏 2、耐水密封圈损坏	更换防水控制装置
3	冷水不出水	冰堵	关闭制冷小时即可
4	不制冷	1、制冷开关未打开 2、制冷剂损坏 3、制冷控制装置损坏	1、打开机身背后制冷开关 2、更换制冷剂 3、更换制冷控制板
5	下置式饮水机缺水灯长亮	水桶无水	更换桶装水后重启电源

保修说明

尊敬的顾客多丽电器吧。本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，我们特做出以下承诺：

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以维修。
- 二、因未按说明书操作、使用不当、自行拆修及特殊场合使用等人为损坏或超过保修期，均在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担维修费和材料费。
- 三、用户应出具准确商地址维修点。
- 四、无维修点地区的用户可联系我司技术人员联系维修配件等服务。

用户姓名	用户电话	购买日期
用户地址		维修编码
产品型号	产品货号	产品编码
送修日期	故障及维修情况记录	维修日期 维修员签名

执行标准：GB4706.1-1-2024 GB4706.19-2024

型号：YR8-9 YR-9 YR8-10 YR8-11 YR8-12 YR8-13 YR8-14 YR8-15

饮水机 使用说明书

适用型号：YR8-8、YR8-9、YR8-10、YR8-11
YR8-12、YR8-13、YR8-14、YR8-15

生产日期见机身SN码后5-10位数 (年/月/日)

特别声明

本公司会保全或说明说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误。同时本公司将保留提供产品及说明书的权利。产品结构如有变动，随时恕不另行通知。本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准

南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北湖路20号 邮编：530011
商务电话：0771-31172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
◆ 使用之前请仔细阅读说明书，阅读后小心收藏，以便日后查阅。
◆ 如有疑问或故障，请致电本公司售后服务部，我们将竭诚为您服务。
◆ 在使用的过程中请保持产品清洁。

南宁市多丽电器有限责任公司

尊敬的客户

感谢您选用本公司产品！
为正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品各部件名称

注：此图与部分机型不符，产品请以实物为准。

①立式常压饮水机

②立式常压饮水机

③立式常压饮水机

④立式常压饮水机

固定安装说明

如放置饮水机的地面不平，倾斜度大于5°，则需将饮水机垫高，以防翻倒，并按以下方式安装：

A. 饮水机应离墙30cm垂直固定安装，用螺丝固定地面及饮水机背面固定孔。
B. 饮水机左右面与20cm墙面距离，避免安装到墙角时无法观察到铭牌。
C. 若地面较硬，则先用电钻钻孔，再用膨胀螺丝固定，最后用螺丝固定。
温馨提示：下置式饮水机无固定安装。

使用 注意事项

- 1、使用前请确认电压是否为220V~ 50Hz，本机必须使用带有漏电保护开关和接地线的三芯插座
- 2、请将本机放置在平稳的位置，远离危险源。
- 3、电源线不得有损伤、损坏、过度弯曲、拉扯、扭折、打结，也不可压上重物或夹块、加力、否则可致触电、短路、着火。如果电源线线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、如发现产品运行异常或故障，切勿自行拆机维修，应到附近维修部或专业人员来维修，或拨打服务热线与我公司专业人员取得联系，以免产生触电事故。
- 5、清洁本产品时请确保切断电源及拔出插头，严禁带电清洁。
- 6、长时间不使用本机时，请关闭电源或拔出插头。
- 7、下置式饮水机缺水4分钟后会自动关闭水泵，需重启电源恢复。

注意：本机仅限使用符合国家饮用水标准的桶装水。
警告：本产品上好桶装水打开热水龙头正常出水后打开电源投入使用！
警告：机器内有高压危险，非专业人员严禁拆卸。

使用说明

速热饮水机

热水：单击加热按键，8~12秒出水，单击退出取水水。
凉/温水：水杯对冷水出水嘴，轻轻推杯取凉水（冷热水：打开机器背面制冷开关，启动制冷）。

常压饮水机

热水：保温灯亮按下热水键取水，松手即停。
凉/温水：按下冷水键取水，松手即停（冷热水：打开机器背面制冷开关，启动制冷）。

注：

- 1、电子制冷在环境温度30℃左右、水温22℃左右，制冷时间约为55分钟，如进水温度超过28℃，则可产生不制机故障，此现象属正常使用情况，冬季建议关闭制冷功能以避免造成冰堵，如产生冰堵请关闭制冷开关6小时后左右解决故障。

技术参数

规格	速热饮水机		常压饮水机	
	速热	电子制冷	速热	电子制冷
额定电压	220V~	220V~	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
额定加热功率	2100W	2100W	1200W	420W
额定制热水能力	15L/h	15L/h	5L/h	5L/h
制热水温度	≥90℃	≥90℃	≥90℃	≥90℃
额定制冷功率	/	70W	/	70W
额定制冷能力	/	0.7L/h	/	0.7L/h
冷水出水温度	/	≤15℃	/	≤15℃
使用环境温度	10~38℃	10~38℃	10~38℃	10~38℃
防触电保护类型	I类	I类	I类	I类

RoHS标识

环保保障标志		限制使用物质名称及含量	
--------	--	-------------	--