


电气原理图



环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
扇叶	○	○	○	○	○	○
扇叶螺母	○	○	○	○	○	○
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	×	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
机头	○	○	○	×	○	○
其它	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明: 我公司产品所使用材料中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求, 其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代, 我公司将根据全球技术的发展, 努力实现有害物质的替代, 如因技术发展及材料中有害物质环保升级, 将会编入新版说明书。

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址		邮 编			
维修记录			维修员	日 期	
经销商盖章		联系电话			

DUOLI多丽

始于1954广西·南宁

合格证

检验结论: 合格
 检验员号: 检验员01
 检验日期: 见机身SN码
 南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数(年/月/日)

多丽普通型系列壁扇 使用说明书

产品执行标准: GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、
 GB/T 13380-2018、GB 4343.1-2024、
 GB 19606-2024、GB 17625.1-2022、
 GB 12021.9-2021


- ◆非常感谢您购买本公司产品!
- ◆产品若有更改, 恕不另行通知, 图片仅供参考, 请以实物为准。
- ◆若需要电子说明书, 请扫描机身铭牌上的二维码获取, 或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆使用前请仔细阅读本说明书, 阅后请小心收藏, 以便日后查阅。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址: 南宁市北际路20号 邮编: 530011
 商务电话: 0771-3172704 传真: 0771-3150181
 服务电话: 0771-3152460 网址: www.duoli.cn



简介

多丽牌系列普通型壁扇造型各异。风扇外壳为全塑料结构，具有使用方便、安全耐用等特点，适用于家庭居室、宾馆、酒楼、办公室等场所；产品质量实行“三包”，欢迎惠顾。


维护保养及注意事项

- 1、风扇应保持干燥、清洁且不能放在高温、潮湿、近火处、淋雨处及多油处使用。
- 2、清洁风扇前，必须拔下电源插头。可用干净软布加中性清洗剂擦洗产品外露部分及扇叶，然后再用干净软布擦净，待干燥后方可使用。切忌使用挥发性溶剂洗擦产品。
- 3、每年应在电机轴承部位加入数滴缝纫机油，保持转动部位润滑。
- 4、使用中如出现异常噪音、冒烟、异味等异常情况，应立即拔下电源插头，切断电源，待专业人员修复后方可使用。
- 5、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 6、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 7、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

8、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。


郑重警告：每年应定期对壁扇的壁挂机构进行检查，如发现装在墙壁上的安装插片的紧固螺钉松动，必须重新紧固；如发现安装插片有裂纹和变形，必须更换安装插片。

结构



安装

- 1、壁扇要求安装于较高位置上使用，其叶片应高于地面2.3m以上。
- 2、用扇罩螺母先将后网罩紧固在机头上。
- 3、将扇叶插装到电机轴上，注意使电机轴上的销卡入扇叶的安装槽内且到位。
- 4、逆时针方向旋紧扇叶螺母将扇叶紧固。
- 5、装上前网罩，上紧螺钉，将前、后网罩固定。
- 6、用带膨胀管的自攻螺钉将安装插片牢固的安装在墙壁上，然后将控制盒背面的挂孔插入安装插片上。图二
- 7、供电插座必须严格安装接地线。图三



使用

首先，插上风扇电源插头，接通电源。

1、调速

向下拉动右边调速开关拉绳，可选择不同的风速及关机。（若有定时功能需将定时器旋钮旋至“ON”位置上。）

- “0” — 停止 “3” — 高速
“2” — 中速 “1” — 慢速

2、定时

如需要定时关停风扇，可将定时器旋钮旋转到需定时的时间位置，时间一到风扇便自动停止。不使用定时功能时，请将定时器旋钮旋到“ON”的位置上。（注意：定时器旋钮旋到“ON”位置后，不可再逆时针方向旋转定时器旋钮，以免损坏定时器。）

3、摇头

向下拉动左边的摇头开关拉绳或拉上、压下机头上的摇头拉杆即可选择风扇的左右往复摇头或停止摇头。

4、机头俯仰角调节

上下扳动机头，可以调节四个不同的俯仰角度。注意，当风扇已调到最低档的俯仰角度时，切不可再向下扳动机头，以免损坏风扇结构。

主要技术参数

规 格	450mm	400mm				
型 号	FB-45 FB-45A2	KB4-40 (1)	KB4-40 (3)	KB5-40 (A)	KB5-40 (A1)	FB-40A2
额定电压	220V~					
额定频率	50Hz					
额定功率	65W	55W				
标称风量	≥70m³/min	≥60m³/min				
噪声限值	68dB (A)	67dB (A)				
能效等级	3级	3级				
定时时间		60分钟				