297mm

210mm

安全注意事项

勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。
片状食物（如紫菜、白菜）或带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣）以免引起事故或者造成压力锅损坏。

工作时排气阀自动排气，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。

请使用220V~50Hz的交流电源插座。
●如使用非220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。
●使用劣质排插转接存在起火风险。

必须对压力调节阀的蒸汽排气管道做定期检查，以确保不被堵塞。

烹饪过程中请勿移动电压力锅。
以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。

请勿改造
除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

勿向电压力锅缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品，以免触电、受伤。

不使用产品时请拔下插头，否则可能产生漏电、火灾、故障等。

电压力锅不要放在不平稳、潮湿或靠近其它火源、热源（如炉具）的地方。
以免意外引燃引起火灾，或产品损坏。

电压力锅食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
内锅	基材：铝合金(6063)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
	涂层(聚四氟乙烯)	GB4806.10-2023	符合标准要求	
量杯、饭勺	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2023	符合标准要求	
锅盖、排气管、防堵罩、不锈钢内胆、螺钉	不锈钢 (12Cr17Mn6Ni5N)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
搪瓷内胆	硅酸盐主体	GB4806.3-2016	符合标准要求	
浮子、铝盖、排气管	铝合金(6063)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
密封圈	硅橡胶(TRK1170)	GB4806.11-2023	符合标准要求	

注：1、特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
2、本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

请勿在排气阀上添加任何重物
排气阀上不得添加任何重物或以其他物体替代。

请使用专用电源线。
如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

产品仅限于室内使用，且与其它厨房电器的最佳距离为30厘米以上。

勿用湿手插、拔插头，以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下，不能拉拽电源线，经常清洁插头的插片。

请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方。
以避免触电、烫伤等危险事故出现。

切勿使用其他锅盖加热。
严禁加热时使用其他锅盖，通电过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。

直到压力充分释放后，方可打开容器。

搬移产品时，请提锅体提手。
切勿直接提开盖旋手，以免损坏产品，请勿在开盖状态下搬移产品，以免造成伤害。

内锅不得放在其他器具上加热。
本产品标配的内锅禁止用作其他用途，以免引起内锅变形，影响使用。

内锅器具不打算由存在肢体、 感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。

电器电子产品名称：电压力锅

序号	部件名称	有毒有害物质或元素					
		镉 Cd	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	包装印刷品	O	O	O	O	O	O
2	泡沫、胶袋	O	O	O	O	O	O
3	塑料件	O	O	O	O	O	O
4	金属件	O	O	O	O	O	O
5	胶圈、密封圈	O	O	O	O	O	O
6	内胆、铝盖板	O	O	O	O	O	O
7	饭勺、量杯、集水杯	O	O	O	O	O	O
8	热熔断体	O	O	O	O	O	O
9	传感器	O	X	O	O	O	O
10	限压阀、排气管、防堵罩	O	O	O	O	O	O
11	浮子阀	O	O	O	O	O	O
12	压力开关	O	X	O	O	O	O
13	器具输入插座	O	O	O	O	O	O
14	线组件	O	O	O	O	O	O
15	主板、控制板	O	X	O	O	O	O
16	电源线	O	X	O	O	O	O
17	紧固件	O	O	O	O	O	O
18	发热盘	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。

此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

安装清洁 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

上盖清洁

ⓐ清洗上盖、浮子、排气阀、防堵罩。

ⓑ擦干上盖、浮子、排气阀、防堵罩，将其重新安装到位。

储水盒清洁

ⓐ将储水盒水平拉出。
ⓒ将储水盒重新安装到位。

ⓑ清洗储水盒并擦干。

锅体清洁

ⓐ内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
注：电压力锅浮子落下可开盖。

ⓑ内锅底部清洁擦干。

电路原理图 异常现象自检



维修服务

异常现象自检

指示灯状态	异常显示	故障
显示	E1	传感器断路
显示	E2	传感器短路
显示	E3	超温
显示	E4	压力开关失灵

使用说明 1

煲汤

以煲汤为例，也可以根据需要选择其他菜单。

❶ 备汤料及清洗

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。

❷ 放水到对应刻度



根据食材的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注:不可超过最大刻度线。

❸ 连接电源

插上电源插头，确保接触到位。

❹ 选择功能



按“功能”键选择“煲汤”。

❺ 开始烹饪

5秒后自动进入煲汤状态,无需再按其他按键。

❻ 煲汤状态

需要切换或取消当前功能，可按“取消”键，重新选择。

❼ 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。

怀疑有故障问题

异常的情况	可能的原因	对应方法
不能合盖	浮子卡住	拉下浮子后合盖。
	密封圈没有装配到位	整理密封圈，安装到位后再合盖。
不能开盖	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
	锅内有压力	待锅盖上的安全眼降落
锅盖漏气	未放密封圈或密封圈未安装到位	按要求放置好密封圈
	密封圈上粘有异物	清洁密封圈
	密封圈破损	更换密封圈
浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有异物	清洁浮子阀密封垫
	浮子阀密封垫磨损	送维修点更换浮子密封垫
浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
	锅盖或排气阀漏气	送维修点检修
	用电电压<电网电压	属于正常，煮饭时间加长
工作时排气阀不断排气	排气阀未放在密封位	按下排气按键，取消微压功能或送维修点检修
	压力控制失灵	
	按下了微压按键	
工作状态时，发热盘不加热。	合盖不到位	重新合盖
	发热盘故障	送维修点检修
	电路故障	
产品在待机状态“请合盖”灯亮起时，选择功能键无反应。	合盖不到位	重新合盖
煮饭不熟/太硬	加水过少	适当增加水量
	过早开盖	烹饪结束5分钟后排气开盖
煮饭太软	加水过多	适当减少水量

使用说明2

预约煮粥

例：预约“煮粥”，第二天早上 7:30 完成。（预约时间是指预约结束时间，预约时间到则烹饪完成。若现在北京时间晚上10:30；则预约时间为 9:00 ）。
注：部分菜单不能进行预约，具体以实物为准。

❶ 把米和水备好



❷ 选择功能

按“功能”键，选择“煮粥”。

❸ 预约时间设置



按“预约”键，进入预约状态，连续按“预约”键，调节预约时间。

❹ 启动预约



5秒后自动进入预约状态，剩余时间亮起，待剩余时间结束后开始煮粥。

温馨提示

❶ 室内接地装置不充分的条件下，敏感人士可能会感觉到感应电，建议检查室内接地装置是否可靠，或通电后勿触及金属外壳及内锅。

❷ 在压力锅使用前，请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩是否安装到位，以免引起事故。

❸ 使用前，先清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

❹ 电压力锅使用前，务必将内锅表面的水分擦干，以免造成故障。

❺ 煮粥类或者各种豆类应自然冷却，达到无压，勿手动排气。

❻ 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

❼ 请勿使用完立刻煮下一锅，应等待15分钟以上，待煲体冷却至室温。

❽ 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁，以免刮伤内锅。

❾ 烹饪量不能超过最大水位线。

❿ 产品工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。

⓫ 请定期清洁和清理排气阀、密封圈、防堵罩及放置的台面。

使用说明 3

口感选择

❶ 用量杯取米，把米淘洗干净。
请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

❷ 按“口感”键，选择所需口感，如“标准”。

❷ 开始烹饪

❹ 5秒后自动进入煲汤状态,无需再按其他按键。

开合方向



1、锅盖向下盖好锅体
2、用手向右旋转锅盖，即为闭合锁上锅盖
3、用手向左旋转锅盖，即为开锁状态，锅盖打开

❗ 产品不能浸入水中或淋水。

❗ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座。
如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

❗ 正在工作时，勿打开锅盖。
烹饪完毕，直到压力充分释放后，安全眼落下方可打开锅盖。如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。

⚠ 此压力锅只能使用标配内锅，以免造成过热、异常。

⚠ 勿用坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

⚠ 如密封圈变形、破损或内锅变形，请勿使用电压力锅以免发生事故。

⚠ 工作时，产品某些表面会变烫，严禁用手触摸，以免烫伤。

⚠ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⚠ 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件，否则可能引起非正常工作。

产品简介 | 产品图以实物为准

部件展示



产品简介

显示控制面板



技术参数

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量	工作压力
YBW50-90(5G4)	220V~	50Hz	900W	5. 0L	0-70kPa
YBW60-100(6G4)			1000W	6. 0L	
产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024。					

安装清洁 注意：清洁时确保电压力锅没有通电！

密封圈清洁

ⓐ从锅盖上，取出密封圈。

ⓑ清洗密封圈并擦干，将其重新安装到位。

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编号	
地址邮编					

维修记录		维修员	日期

经销商盖章		联系电话	

⊙用户自购买之日起一年内属产品质量故障，可持保修卡免费维修。
⊙超过保修期或者用户使用不当造成故障，维修费用由用户负责。

合格证
检验结论：合格
检验员号：检验员01
检验日期：见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。

扫描二维码即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

始于1954广西·南宁

美食生活

DUOLI ELECTRIC PRESSURE COOKER

电压力锅

使用说明书

本产品已通过中国国家强制性CCC认证



智能型 PRESSURE COOKER

注：◆ 图片仅供参考，请以实物为准；使用之前请详细阅读此使用说明书；阅后请小心收藏，以便日后查阅。
◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
◆ 由于我们在不断地改进我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知；请谅解!

南宁市多丽电器有限责任公司